ANSMANN®

maxE POWER SET

(P) INSTRUÇÕES

(P) MANUAL DE INSTRUÇÕES

Por favor leia o manual de instruções antes de usar!

UTILIZAÇÃO DO CARREGADOR:

Carregador para 1-2 pilhas NiCd/NiMH dos tamanhos AA ou AAA.

CARACTERÍSTICAS:

• Processo de carregamento separado para cada pilha • Pilhas NiCd e NiMH posem ser carregadas ao mesmo tempo • Indicadores de carga para pilhas cilíndricas • Protecção contra a polaridade inversa.

ATENÇÃO!

Use apenas com pilhas NiCd ou NiMH. Pilhas não recarregáveis ou outros tipos de pilhas podem causar uma explosão.

APRESENTAÇÃO PARA AS PILHAS CILÍNDRICAS:

LED verde aceso: a carregar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

• Por favor, leia cuidadosamente as instruções antes de usar • Mantenha o carregador num local seco (uso interior ou num veículo). • Para evitar o risco de incêndio e/ou choque eléctrico, o carregador deve estar protegido da humidade e da água • Não ligue o carregador se houver sinais de danos na instalação eléctrica da casa ou carro, fichas, cabos ou adaptador DC. Em caso de defeito, devolva-o ao seu fornecedor • Manter fora do alcance das crianças • Não tente abrir o carregador • Desligue o aparelho da corrente depois de usar • Para limpar desligue da corrente e

use apenas um pano seco • Se as instruções de segurança não forem cumpridas, pode causar danos ao carregador e às pilhas ou mesmo sérios ferimentos ao utilizador.

MANUSEAMENTO:

Ligue o carregador à tomada. Ele inicia automaticamente assim que uma ou mais pilhas são inseridas nas ranhuras de carregamento. Ligue sempre as pilhas na direcção correcta da polaridade (de acordo com os símbolos nas ranhuras). As pilhas não têm de ser inseridas simultaneamente, dado os processos de carregamento serem separados para cada uma.

O TEMPO MÁXIMO DE CARGA PODE SER CALCULADO COM A SEGUINTE FÓRMULA:

$$\text{Tempo de carga(h)} = \frac{1{,}4\ (\text{factor de carga}) \times \text{Capacidade (mAh)}}{\text{Corrente de carga (mA)}}$$

AMBIENTE:

Pilhas recarregáveis não devem ser colocadas no lixo doméstico. Coloque-as num pilhão ou devolva-as ao seu fornecedor.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

Para assegurar o correcto funcionamento do carregador, mantenha todos os contactos e ligações ao abrigo do pó e sujidade. Não tente abrir o carregador. Reparações devem apenas ser efectuadas por pessoal autorizado.

NOTICES/NOTIZEN

NOTICES/NOTIZEN

NOTICES/NOTIZEN

SERVICEKARTE

Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause ANSMANN entschieden. Auf das erworbene Produkt gewähren wir Ihnen ab Verkaufsdatum eine dreijährige Garantie.

Im Lieferumfang enthaltene Akkus/Batterien sind von jeglicher Garantie ausgeschlossen.

Sollten irgendwelche Fragen in der Handhabung auftauchen, oder eine Einsendung des Gerätes notwendig sein, bitten wir Sie, sich zuerst an unsere Service-Hotline unter Tel. 0 62 94 / 42 04 34 oder per Fax an 0 62 94 / 42 04 47 zu wenden. Wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert weiter.

Im Falle einer Reklamation legen Sie neben dem Garantienachweis (Kaufbeleg) eine kurze Fehlerbeschreibung sowie Ihre genaue Anschrift, möglichst mit Telefonnummer bei, und senden es an unten genannte Adresse.

ANSMANN AG

Industriestr. 10 • D-97959 Assamstadt • Germany

E-Mail: hotline@ansmann.de

www.ansmann.de